

千葉市若葉文化ホール 舞台設備リスト

名 称	仕 様 (単位mm)	数 量	備 考
演台	2,100×900×900	1 台	司会台・花台含む
	花台 650×650×620	2 台	
司会者台	700×500×1,100	1 台	
展示パネル	1,800×2,060	5 枚	パネルサイズ 1,800×1,800
プログラムスタンド	420×1,200	1 台	めくり台
指揮台	1,200×900×315	1 台	
指揮者用譜面台		1 台	
演奏者用譜面台		50 台	譜面プレート穴あり
コントラバス椅子		7 脚	
ポータブルステージ	1,818×1,818×424(636)	5 台	6×6
	1,212×1,818×212(424)	9 台	4×6
	1,212×2,727×212(424)	2 台	4×9
	変形 角 H424	2 台	上・下手 各1台
	H212	2 台	"
	変形 足し 1,212×500×424	2 台	
	1,212×606×212	2 台	
	ステップ 900×450×272	2 台	2段
平台	1,818×1,818×121	3 台	6×6
	1,212×1,818×121	5 台	4×6
	909×1,818×121	15 台	3×6
	909×1,212×121	2 台	3×4
	909×909×121	2 台	3×3
木足	90×90×303	20 本	
箱足	333×303×181	20 個	黒×8
	515×303×181	20 個	"
開き足	中足 1,818×515	4 台	6尺
	1,212×515	4 台	4尺
	909×515	8 台	3尺
	高足 1,818×727	4 台	6尺
	1,212×727	4 台	4尺
	909×727	8 台	3尺
所作台	本舞台 3,636×909×121	21 台	12×3
	3636	3 本	12尺
	2,545	1 本	8尺4寸
	1,818	1 本	6尺
	開帳場 1,212×909×121	2 台	
	780×909×121	1 台	
花道用所作台	花道 2,424×1,212×121	1 台	
	変形 1,818×1,212×121	1 台	
	1,560×780×121	1 台	
見切り(邦楽邦舞用)		1 式	15尺
鳥屋囲い		1 式	
屏風	金 2,424×760 6曲	1 双	8尺
	鳥の子 2,424×760 6曲	1 双	"
緋毛氈	2,950×1,950	6 枚	
	7,200×5,250	2 枚	
上敷	909×5,454	5 枚	3間
	909×9,090	5 枚	5間
高座用座布団	750×750	2 枚	紫・緑 各1枚
パレエシート	1,818×18,000	4 枚	
	1,818×15,000	1 枚	
	1,212×15,000	1 枚	
地がすり	18,000×10,000	2 枚	黒・灰 各1枚

楽 器 ・ 映 像 ・ その他

名 称	仕 様 (単位mm)	数 量	備 考
ピアノ	Steinway & Sons D型	1 台	ホール 補助ペダル・足台 各1台
	YAMAHA C1L	1 台	第2リハーサル室
ピアノ椅子	No.5(背もたれ式)	3 脚	ホール
	No.150(背もたれなし)	1 脚	"
	No.5(背もたれ式)	3 脚	第2リハーサル室
デジタルピアノ	YAMAHA CLP760	1 台	第1リハーサル室
プロジェクター	CHRISTIE DWU850-GS	1 台	ホール 8,000lm (MSD-501付)
	NEC NP-V332WJD	1 式	リハーサル室(スクリーン付) 3,300lm
スクリーン	12,200 × 4,600	1 台	ホール 4:3 / 約300inc ・ 16:9 / 約370inc
折りたたみ椅子	アイチ MIRO	100脚	舞台上・下手 各35脚 ホワイエ 30脚
	Kusch スタッキングチェア	20 脚	第2リハーサル室
折りたたみテーブル	1,800 × 450	30 台	舞台 9台 ホワイエ 21台
	1,800 × 450(幕板付)	5 台	舞台
	1,500 × 450	10 台	第2リハーサル室

インターカム

名 称	仕 様 (単位mm)	数 量	備 考
親機	Clear-Com MS-702	1 台	下手操作盤
子機	Clear-Com MR-102A	2 台	ステーションタイプ
	Clear-Com RS-501	2 台	ベルトパックタイプ
	Clear-Com RS-702	3 台	" 2ch
	Clear-Com DT-108	3 台	片耳タイプ
ヘッドセット	Clear-Com DT-108	3 台	片耳タイプ
	Clear-Com CC-300	3 台	"
常設子機		5ヶ所	操作盤(A・Bch)音響室(Bch)調光室(Ach)ピンルーム(Ach)2台
端子盤	XLR3	3ヶ所	客席音響盤(Bch) 舞台上手(Bch)下手(A・Bch)